

항 목	8. 연소공기 공급압력 이상 저하				운전계속 여부	가능 (불가)
현 상	연소용 공기 팬 토출압력이 저하하여, 냉난방기가 정지. 트립 표시등 점등(풍압 低)					
원 인	조사 항목	기준치	실측치	판정	대책	
1. 팬 불량	1. 팬 및 모터의 이상 유무를 확인	해당 기기용 팬의 사양풍량, 토출압력, 전류치			불량품의 교체	
2. 덕트 불량	1. 팬의 흡입부, 토출부의 맞힘, 누설 등의 이상 유무 확인. 흡입부의 주위도 확인.	맞힘, 누설 등의 이상유무가 없을 것.			덕트 세정 흡입부의 주위 막힘부도 제거	
3. 풍압 스위치 불량	1. 풍압스위치의 설정압력의 체크 및 동작 확인	풍압 스위치의 설정압력은 설명서에 따른다.(보통 가스식에서는 80~200mmAq, 오일식에서는 25~130mmAq)			설정치의 변경 또는 불량부품의 교체	
	2. 도압 호스의 탈착 또는 손상 등 이상 유무 확인	도압 호스의 접속부, 본체에 이상이 없을 것.			호스 부착부 수정 또는 교체	
조사 항목						